

ワンタッチボタンで電話をかける

外線ランプが消えていることを確認して…

- 1** 外線ボタンを押す。
「ツーン」という発信音を確認してください。



外線

- 2** ワンタッチボタンを押す。
登録されている電話番号が表示されます。



03○○○○XXXX

- 3** 相手の方の声がスピーカから聞こえたら、ハンドセットを上げてお話しする。
通話時間が表示されます。

10月19日(日) 午後 3:05
PB 0-05



ワンポイント

- ワンタッチダイヤルのあとに続けてダイヤルするには
(追加ダイヤル)
ワンタッチボタンを押したあとにダイヤルボタンを押して、ダイヤルを追加することができます。
- コンソールのワンタッチボタンで電話をかけるには
 - ①外線ランプが消えていることを確認し、ベア電話機の外線ボタンを押す
ベア電話機のスピーカで「ツーン」という音を確認します。
 - ②コンソールのワンタッチボタンを押す
登録されている電話番号が、ベア電話機のディスプレイに表示されます。
 - ③相手の方の声がベア電話機のスピーカから聞こえたら、ベア電話機のハンドセットを上げてお話しする

電話帳を使って電話をかけるには (電話帳ダイヤル)


よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくと、簡単にダイヤルすることができます。すべての内線電話機で利用できる共通電話帳（最大800件）のほかに、個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳（最大200件）があります。電話帳には、外線番号、内線番号、PBX内線番号を登録することができます。また、電話帳1件につき、最大4つの電話番号を登録することができます。

電話帳に登録する

共通電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機で、個別電話帳の登録はそれぞれの内線電話機で行います。

〈例〉個別電話帳に登録する場合

1 電話帳ボタンを長く押す。



1: 個別電話帳登録
2: 共通電話帳登録

2 (決定)を押す。

または[F]を押します。



名称入力

[漢]機能

3 名称を入力する。

「文字を入力する」(P2-20)を参照して名称を入力してください。また、名称の登録を省略する場合は、名称を入力せずに手順4に進みます。

名称入力
山田太郎

[漢]機能

4 (決定)を押す。

漢字モードで名称を入力した場合は、名称として入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。

フリガナ入力
ヤマダ タロウ

[カ]機能

フリガナを変更する場合は、「文字の割り当て一覧表」(P2-25)を参照して文字を修正してください。

5 (決定)を押す。

名 山田太郎
か ヤマダ タロウ
☎ (未登録)

登録保留

6 (決定)を押す。

電話番号入力

☎ 外/内

7 電話番号をダイヤルボタンで押す。

電話番号入力

☎ 外/内 045○○○XXXX

8 (決定)を押す。

1: ☎
2: 田
3: 田

決定

9 上下ボタンで登録したいアイコンを選択し、(決定)を押す。

または[F]～[9]を押します。



名 山田太郎
か ヤマダ タロウ
☎ 045○○○XXXX

登録保留

10 複数の電話番号を登録する場合は、上下左右ボタンで「☎ (未登録)」を選択し、(決定)を押す。

電話番号の登録を終了する場合は、手順12以降の操作を行います。



☎ (未登録)
GR指定なし

登録保留

11 手順7～9の操作を行う。

12 上下左右ボタンで「GR指定なし」を選択し、(決定)を押す。





0: 指定なし
1: グループ1
2: グループ2

決定

2 電話をかける／
受ける

電話帳を使って電話をかけるには（電話帳ダイヤル）
ワンタッチボタンで電話をかけるには（ワンタッチダイヤル）

(次ページへつづく)

電話帳を使って電話をかけるには
(電話帳ダイヤル)13 上下左右ボタンで登録先のグループを選択し、**[決定]**を押す。または**[0]~[9]**を押します。14 **[保留]**を押す。15 **[決定]**を押す。

空いている一番若いメモリ番号に登録されます。続けて登録するときは、手順16へ進みます。

XFL番号800
に登録されました
決定ボタンで
連続登録できます表示されているメモリ番号に登録しない場合は、登録したいメモリ番号を押してから**[決定]**を押します。16 **[決定]**を押す。

手順2の画面に戻ります。手順3~15を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。

名称入力

[漢]機能



ワンポイント

●同様の登録を行うには

Webシステム設定：可 (P4-15、4-20)

特番操作：可 (P3-43)

○登録できる電話帳の件数は

お買い求め時には、共通電話帳はメモリ番号000~799の800件、個別電話帳は800~999の200件登録できるように設定されています。

○電話帳に登録できる内容は

項目	機能
名称	全角最大10文字。漢字(全角)、カナ/英字/数字(半角)が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ/英字/数字(半角)が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル(0~9、*、#)およびポーズを登録できる。最大4番号を登録できる
グループ	個別/共通電話帳それぞれの9個のグループ、または「指定なし」に分類できる
アイコン	9種類のアイコンから選択できる
メモリ番号	共通電話帳：000~799 個別電話帳：800~999
発信番号属性	「一般外線番号」、「PBX内線番号」、「内線番号」から選択できる お買い求め時は「一般外線番号」に設定されているので、内線番号を登録するときは「内線番号」、PBX内線番号を登録するときは「PBX内線番号」を選択する

○共通電話帳に登録するには

手順2で「2:共通電話帳登録」を選択し、**[決定]**を押します。

●通話中に電話帳に登録するには

通話中に**[メニュー]**を押すか、電話帳ボタンを長く押すと、同様の操作で電話帳に登録することができます。ただし、通話中に電話帳の登録操作を行っているときは、次の制限があります。

- 電話を保留することができません。登録を終了してから**[保留]**を押してください。
- 通話を終了したり通話録音(録音電話機のみ)を開始すると、電話帳の登録が中止され、入力中のデータはすべて破棄されます。

○グループ名を設定するには

「指定なし」、「グループ1」~「グループ9」の名称を変更することができます。(P2-28)

○電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには

電話番号のポーズを入れたいところで、フックボタンを押し、ポーズを入れたい秒数(**[0]**~**[9]**)を押します。このときポーズは2桁と数えます。

お知らせ

- 「システム設定」で、サービスクラスによる共通電話帳ダイヤル発信の可否、および発信対地規制の対象とすることが設定することができます。
- 「システム設定」で電話帳操作が禁止の設定のとき、またはサービスロックにより電話帳にロックがかかっているときは、電話帳登録画面が表示されません。



ワンポイント

●電話帳に内線番号を登録するには

内線番号を電話帳に登録する場合は、発信番号属性を「内線番号」に設定します。

- ①手順7で内線番号を入力する
- ②**[メニュー]**を押す
- ③「3：内線番号」を選択し、**[決定]**を押す
- ④手順8以降の操作を行う

●登録されている電話帳を確認するには

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する
(●P2-22～27)
- ②上下ボタンで確認したい電話帳を選択し、**[決定]**を押す
- ③電話帳の詳細画面で内容を確認する

●登録されている電話帳を編集／削除するには

電話帳の一覧画面または詳細画面から操作します。ただし、共通電話帳の編集／削除は、特定の内線電話機でのみ行えます。

＜電話帳の一覧画面から編集／削除する＞

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する
(●P2-22～27)
- ②上下ボタンで確認したい電話帳を選択する
- ③**[メニュー]**を押す
- ④上下ボタンで「1：編集」または「2：削除」を選択し、**[決定]**を押す

＜電話帳の詳細画面から編集／削除する＞

- ①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する
(●P2-22～27)
- ②上下ボタンで確認したい電話帳を選択し、**[決定]**を押す
- ③**[メニュー]**を押す
- ④上下ボタンで「3：編集」または「4：削除」を選択し、**[決定]**を押す

編集する場合は、このあと「電話帳を登録する」と同様の操作で内容を登録し直します。削除する場合は、このあと上下ボタンで「1：はい」を選択し、**[決定]**を押します。

○PBX（構内交換機）に収容されているときは

発信時に、自動的に外線発信番号とポーズ（待ち時間）が入ります（自動ポーズ）。

○メニューを使って個別電話帳登録を行うには

- ①**[メニュー]**を押す
- ②上下ボタンで「1：電話機毎設定」を選択し、**[決定]**を押す
- ③上下ボタンで「1：電話帳」を選択し、**[決定]**を押す
- ④上下ボタンで「1：個別電話帳登録」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑤手順2以降の操作を行う

○メニューを使って共通電話帳登録を行うには

共通電話帳の登録は、「システム管理者」に設定されている特定の電話機でのみ行えます。

- ①**[メニュー]**を押す
- ②上下ボタンで「2：システム一括設定」を選択し、**[決定]**を押す
- ③上下ボタンで「1：電話帳」を選択し、**[決定]**を押す
- ④上下ボタンで「1：共通電話帳登録」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑤手順2以降の操作を行う

○一般回線とPBX / CES回線を混在収容しているときは

発信番号特性を「一般外線番号」に設定すると、PBX / CES回線で発信するときに、PBX / CESの外線発信番号が自動的に入ります。相手の方の電話番号のみ登録してください。

- ①手順7で**[メニュー]**を押す
- ②「一般外線番号」を選択し、**[決定]**を押す
- ③手順8以降の操作を行う

○システムに接続しているPBX、CESの内線を登録するには

＜発信番号属性を「一般外線番号」に設定した場合＞

相手先内線番号の前に**[区]****[区]**を登録します。

＜発信番号属性を「PBX内線番号」に設定した場合＞

[区]**[区]**は自動的に入ります。相手先の内線番号のみ登録してください。

●携帯電話の電話帳を登録するには（赤外線登録）

録音電話機または録音IP電話機では、赤外線通信を使って、携帯電話の電話帳を主装置の電話帳に登録することができます。詳しくは、録音電話機または録音IP電話機の取扱説明書を参照してください。

○個別電話帳をすべて削除するには

- ①**[メニュー]**を押す
- ②上下ボタンで「1：電話機毎設定」を選択し、**[決定]**を押す
- ③上下ボタンで「1：電話帳」を選択し、**[決定]**を押す
- ④上下ボタンで「4：個別電話帳全消去」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑤上下ボタンで「消去する」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑥「決定ボタンで消去します」と表示されるので、**[決定]**を押す

○共通電話帳をすべて削除するには

共通電話帳の全消去は、「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機でのみ行えます。

- ①**[メニュー]**を押す
- ②上下ボタンで「2：システム一括設定」を選択し、**[決定]**を押す
- ③上下ボタンで「1：電話帳」を選択し、**[決定]**を押す
- ④上下ボタンで「3：共通電話帳全消去」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑤上下ボタンで「消去する」を選択し、**[決定]**を押す
- ⑥「決定ボタンで消去します」と表示されるので、**[決定]**を押す

2

電話をかける／
受ける

電話帳を使って電話をかけるには（電話帳ダイヤル）



ワンポイント

○文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

「漢字・かな」以外の入力モードでは、すべて半角となります。

文字の組み合わせによっては表示されない文字があります。

ボタン		入力モード		
		漢字・かな	カナ	英字
[1 [・]]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	-	1
[2 [・]]	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
[3 [・]]	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
[4 [・]]	たちつとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
[5 [・]]	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
[6 [・]]	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
[7 [・]]	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
[8 [・]]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
[9 [・]]	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
[0 [・]]	わをんー	ワロンー	-	0
[* [・]]	濁点、半濁点付与	・・	-	*
[# [・]]	一、。、！、？、@、&、#、／、：、¥	@・#*	._ _ () ・#*	#
右ボタン	カーソルを右に移動 漢字変換の範囲を広げる	カーソルを右に移動		
左ボタン	カーソルを左に移動 漢字変換の範囲を狭める	カーソルを左に移動		
上下ボタン	入力中の文字に対する漢字変換候補を表示	-		-
[決定]	選択された漢字変換候補を確定	確定		
[クリア]	短く押したとき：1文字消去、漢字変換のキャンセル（漢字・かな入力時） 文字が1文字もない場合は前画面に戻る 長く押したとき：すべての文字消去 文字が1文字もない場合は無効			